



## PULIZIA IMPIANTI TRATTAMENTO

### PULIZIA CHIMICA TUNNELL DI FOSFOSGRASSAGGIO

#### ISTRUZIONI PER L'USO DEI PRODOTTI

#### N.B. NON TRATTARE I MANUFATTI DURANTE

#### LA FASE DI PULIZIA DEL TUNNELL

#### Preparazione del bagno o condizioni di utilizzo:

Direttamente nell' acqua di trattamento **aggiungere:**

**kg 1 o 2 di DISINCROSTANTE F/1 ogni 100 litri d'acqua** (dicasi centro litri)

consigliamo di presciogliere la polvere in acqua

**kg 0,5 di SGRASSANTE T S 1 ogni 100 litri d'acqua** (dicasi centro litri)

fino a raggiungere pH 9.00 / pH 9.50 .

La soluzione va fatta circolare per almeno 4-8 ore mantenendo il pH indicato, quindi togliere i tappi terminali delle rampe e far circolare la soluzione per almeno 15 minuti. Riavvitare i tappi terminali dopo aver provveduto alla pulizia degli ugelli spruzzatori.



**Per la pulizia degli ugelli spruzzatori consigliamo vivamente di evitare l'inserimento di oggetti metallici all'interno del cono di spruzzatura, ciò danneggia in maniera irreversibile le caratteristiche di erogazione dell'ugello. Per effettuarne la disincrostazione consigliamo di smontare gli ugelli ed immergerli in una soluzione di acqua e FREE CARB, prodotto disincrostante per circuiti idraulici, fino all'avvenuta pulizia.**

**Scaricare le vasche e rimuovere tutti i residui dei fanghi sia dall'interno del tunnel che dalle vasche aiutandosi con una lancia o opportuno getto d'acqua, durante lo scarico provvedere all'accurato risciacquo delle pareti interne del tunnel di trattamento e delle vasche.**

In caso di tunnel notevolmente incrostati può essere utile l'uso, nelle fasi iniziali delle lavorazioni, del nostro FOSFATANTE SP 33. Questo prodotto permette di controllare meglio eventuali cadute di pH della vasca, normalmente dovute a una esagerata presenza di incrostazioni nell'impianto.

**Il prodotto non va utilizzato in vasche collegate a demineralizzatori d'acqua.**

**Società Unipersonale**

E' utile provvedere anche alla pulizia della vasche di risciacquo riducendo le dosi di DISINCROSTANTE F e SGRASSANTE TS 1 fino a immettere da kg 3 a kg 5 di DISINCROSTANTE F e da kg 1 a kg 2 di SGRASSANTE TS1 ogni 1000 (dicasi MILLE) litri d'acqua.

Dopo aver provveduto allo svuotamento consigliamo di sciacquare accuratamente le pareti e le vasche dell'impianto.

**N.B.** Il trattamento di pulizia dell'impianto ha la sola funzione di rimuovere i residui grassi e di far reagire le incrostazioni presenti nell'impianto. Ciò offre la possibilità di facilitare e rendere più accurata la pulizia dei tunnel. Il trattamento NON rimuove completamente le incrostazioni ne può essere utilizzato per stappare i condotti idraulici delle rampe o gli ugelli spruzzatori. L'uso del DISINCROSTANTE F e dello SGRASSANTE TS 1 è utile per prevenire fenomeni di esagerati consumi di prodotti fosfatanti o fosfosgrassanti dovuti a sporcizia del tunnel di trattamento.

Descrizione	Confezioni	
<b>DISINCROSTANTE F</b>	Tanica Plastica	Kg 25
<b>SGRASSANTE TS1</b>	Tanica Plastica	Kg 25